

Touren mit dem Segway PT, Kauf, Service & Tuning PT Pro GmbH

PT Pro Service Center Bayern



Montageanleitung für die Reifendemontage

Montageanleitung für die Reifendemontage



Reifendemontage

Diese Anleitung enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen.

Vor Beginn der Arbeiten Betriebsanleitung lesen.

Nichtbeachtung der Vorgehensweise kann zu Fehlern und Defekten am Segway PT führen.



Hinweis:

- Montage durch Fachpersonal wird empfohlen
- Für die Benutzung des Segway PT ist die aktuell gültige STVZO zu beachten.

Hinweisdefinitionen:

In dieser Anleitung kommen folgende Hinweise zum Einsatz:



Mit nebenstehendem Symbol werden besonders zu beachtende Sicherheitshinweise und Warnungen hervorgehoben.



Warnt vor Handlungen, bei denen der Betrieb des Segway PT beeinträchtigt wird bzw. das Gerät Schaden nehmen kann.



Macht wichtige Punkte, hilfreiche Tipps, besondere Umstände oder alternative Methoden kenntlich

Zielgruppe:

Die Anleitung richtet sich an qualifizierte Anwender, die sich mit

- der Inbetriebnahme
- dem Service und der Wartung

beschäftigen. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zuerkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Haftungsausschluss:

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Internet:

Diese Anleitung finden Sie in vergrößerter Ansicht und ständig aktualisierter Form auch unter

www.ptpro.de

Sicherheitshinweise:



Schalten Sie Ihren Segway PT stets aus und ziehen Sie das Stromkabel ab, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen oder Teile austauschen bzw. Zubehör anbringen.

Vor Beginn der Arbeiten beide Akkus / Batterien entfernen.



Verwenden Sie nur von Segway PT freigegebenen Ersatzteile, Befestigungen und Zubehör.

Arbeitsschritte für die Reifendemontage:

Arbeitsschritt Nr. 1 Vorbereiten des Arbeitsplatzes:

- a.) Montier Gerät zum Reifen abpressen, 3x Montier Hebel (Montier Eisen), Ventilausdreher, Felgenschoner Set (2st.)
Ventilausdreher, Reifenbürste, Druckluft
Das gesamte Montage Set gibt es bei www.ptpro.de im online Shop
- b.) Komplettrad (Felge mit Reifen und Schlauch montiert)



Arbeitsschritt Nr. 2

Ventil ausdrehen damit die Luft entweichen kann.



Arbeitsschritt Nr. 3

Komplettrad auf das Abpress- Gerät legen mit der Vorderseite des Reifens nach oben.



Arbeitsschritt Nr. 4

Das Schild, das mit dem Hebel verbunden ist, nah an die Felge positionieren und auf den Reifen auflegen. Die Felge darf damit nicht berührt werden.



Arbeitsschritt Nr. 5

Nun den Hebelarm nach unten drücken und den Reifen von der Felge drücken. Sobald der Reifen an dieser Stelle von der Felge runter gesprungen ist, kann mit der Hand der Rest des Reifens von der Felge gedrückt werden. Dies dann auf beiden Seiten des Reifens durchführen. Erst die Vorderseite, dann das komplettrad umdrehen und das gleiche auf der Rückseite machen.



Arbeitsschritt Nr. 6

Nun die Felgenschoner auf den Rand der Felge stecken (Kordel nach oben). Die Schoner müssen auf den Rand der Felge gesteckt werden und Klipsen dort förmlich ein.



Arbeitsschritt Nr. 7

Nun mit dem Knie an der gegenüberliegenden Seite der Schoner den Reifen ins Tiefbett der Felge drücken. Dann das erste Montiereisen (Hebeleisen) über dem Schoner im Reifen ansetzen. Danach das zweite Montiereisen ca. 10 bis 15cm nebenan ebenfalls über dem Schoner im Reifen ansetzen.



Arbeitsschritt Nr. 8

Nun mit dem Knie den Reifen gut ins Tiefbett der Felgedrücken und beiden Montiereisen gleichzeitig oder leicht versetzt mit beiden Händen nach unten drücken bis der Reifenrand (Karkasse) über die Felge drüber kommt. Sollte der Reifen noch nicht weit genug über den Rand kommen das der Rest des Reifens mit etwas Kraft von Hand über die Felge zu bewegen ist, dann einfach ein drittes Eisen neben dran setzen oder mit dem zweiten Eisen nach fassen. Bis der Reifen leicht über der Felge ist und der Rest von Hand erledigt werden kann.



Arbeitsschritt Nr. 9

Nun ist die erste Seite des Reifens über der Felge und der Schlauch kann aus dem Reifen gezogen werden (natürlich nicht bei Tubeless (Schlauchloser Montage)



Arbeitsschritt Nr. 10

Sobald der Schlauch entfernt ist, ein Hebeleisen (Montiereisen) von innen über die Felge an der gegenüberliegenden Seite der Felge ansetzen (nur am Felgenschoner nicht an der blanken Felge)



Arbeitsschritt Nr. 11

Nun mit diesem Hebel den Reifen ganz (auch mit der zweiten Seite) von der Felge drücken. Es hilft auch wenn der erste Teil des Reifens über dem Rand der Felge ist kräftig mit der Hand den Rest des Reifens nach unten zu drücken bis sie Reifen und Felge Einzel in der Hand halten.



Arbeitsschritt Nr. 3

Sie haben es geschafft. Sie haben hoffentlich sehr erfolgreich den Reifen von der Felge montiert ohne diese dabei zu beschädigen.
Lesen Sie hierzu auch unsere Montageanleitung auf www.ptpro.de



Kontakt:

PT Pro GmbH & Co. KG
PT Pro Service Center Bayern
Feldbauerstraße 5a
92224 Amberg

PT Pro Hotline:

09621 9141950

Handy: 0176 84072221

Email-Adresse:

info@ptpro.de

PT Pro Service
Center Bayern
Feldbauerstraße 5a
92224 Amberg

Email-Adresse:
info@ptpro.de

Absender (bitte ausfüllen)

Name

Firma / Dienststelle

Anschrift

Telefon

Betriebsanleitung zu Montageanleitung für die Reifendemontage
